Выкройка лонгслива р.34-44(евро)

# Размеры 34, 36, 38, 40, 42 и 44

## Длина по спинке ок. 60 см.

#### Вам потребуется:

Пуловер А. Трикотажное полотно с эла-становыми волокнами 1,15—1,20— 1,25—1,30—1,40—1,40 м шириной 140 см; эластичная лента для окантовки срезов 0,60 м шириной 1,5 см; двойная игла швейной машины. Пуловер В. Трикотажное полотно с эла-становыми волокнами в поперечную полоску 1,20-1,25-1,25-1,25-1,30-1,45 м шириной 150 см; репсовая лента 0,35 м шириной 2,5 см; 4 пуговицы; двойная игла швейной машины. Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна с эластановыми волокнами, растягивающиеся в обоих направлениях.

### Припуски:

на швы и по срезам -1,5 см, на подгибку низа пуловера -3 см, на подгибку низа рукавов -5 см.

# Раскрой:


Пуловеры А. В:

1 Перед со сгибом 1х

2 Спинка со сгибом 1 х

3 Рукав 2х

Только для пуловера В:



а) полоса для окантовки среза горловины длиной 48—49—50—51—52—53 см и шириной 4 см, включая припуски.

#### Пошив:

Важно: швы выполнять специальной эластичной строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. При стачивании плевых срезов прихватывать растягивающуюся косую бейку. Припуски на подгибку низа настрачивать двойной иглой швейной машины, чтобы она оставалась эластичной.

#### Пуловер А:

- Выполнить левый плечевой шов. Припуски шва разутюжить.
- Окантовать горловину. Припуски по срезу горловины срезать. Эластичную ленту для окантовки наложить вокруг среза и приколоть. Ленту притачать узкой зигзагообразной строчкой.
- Выполнить правый плечевой шов. Концы припуска шва пришить на припуски у горловины.
- Стачать боковые срезы. Выполнить швы рукавов.
- Рукава втачать, слегка припосадив по окатам.
- Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов отвернуть на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить Двойной иглой для швейной машины: по нижнему краю пуловера на расстоянии 3 см, по нижним краям рукавов на расстоянии 5 см.

#### Пуловер В:

- Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.
- Репсовую ленту разрезать на 2 равные части. Каждый отрезок репсовой ленты притачать вдоль плечевого шва на полочку.
- Окантовать горловину. Припуск по срезу горловины срезать. Полосу для окантовки среза горловины сложить вдоль пополам, лицевой стороной наружу, и приутюжить. Полосу снова разложить плоско. Один продольный срез полосы отвернуть к приутюженному сгибу и приутюжить. Второй продольный срез полосы приколоть вдоль среза горловины с изнаночной стороны и притачать на расстоянии 1 см. Полосу отвернуть поверх среза горловины и приколоть. Концы полосы подвернуть. Окантовочную полосу настрочить двойной иглой для швейной машины или эластичной зигзагообразной строчкой.
- Стачать боковые срезы. Выполнить швы рукавов.
- Рукава втачать, припосадив по окатам.
- Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов отвернуть на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой для швейной машины: по нижнему краю пуловера на расстоянии 3 см, по нижним краям рукавов на расстоянии 5 см.
- Согласно рисунку на репсовую ленту пришить по 2 пуговицы.

# ПТаблица размеров

Рост 168 см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в. ч. руки	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

# 15 листов А4

